

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://beckers.nt-rt.ru || bkj@nt-rt.ru

Запчасти

Название оборудование
Сбрасыватель ломтиков слайсера BECKERS ES220 код 929
Экран защитный слайсера BECKERS ES 275/300 код 162
Крепеж экрана защитн. для слайсера BECKERS ES код 446 AFF02209
Планка прижимная с ручкой BECKERS ES 220/250 9204+825+151+623
Ремень слайсера BECKERS E 250/ ES250 TB2-330 861 AFF02483
Двигатель слайсера BECKERS ES220 код 508
Устройство заточное BECKERS в сборе ES 220/250/275
Комплект заточных камней BECKERS ES 220/250/275
Планка крепления BECKERS к фритюрнице FR4 код 27
Двигатель слайсера BECKERS ES250 код 510
Двигатель слайсера BECKERS ES 275 код 345 AFF02142
Крышка BECKERS заточного устройства для ES220/250/275 код 867
Кронштейн заточн.устройства BECKERS код 870
Фиксатор кронштейна заточн.устройства BECKERS код854
Тэн для фритюрницы BECKERS FR6/FR8/FR10 FRI0376
Щиток BECKERS ножа слайсера ES 220 код 193
Экран защитный слайсера BECKERS ES 220/250 код 326/3
Втулка слайсера BECKERS ES220/ES250 код 192
Термостат рабочий для фритюрницы BECKERS FB/FR FRI0375
Корпус блока управления фритюрницы BECKERS для FR FRI0373

Название оборудование
Держатель с ручкой слайсера BECKERS ES220/ES250 код 9200 / 355
Ручка регулировочная BECKERS слайсера ES220/250/275 130
Ручка BECKERS слайсера ES300 631 AFF02342
Вал рабочий BECKERS слайсера ES275 в сборе 9199
Вал рабочий BECKERS слайсера ES300 в сборе 9784/9469

Индикатор BECKERS зеленый фритюрницы FR код 11
Выключатель BECKERS аварийный фритюрницы FR код 23
Лампа BECKERS зеленая фритюрницы все FB код 98
Кран сливной BECKERS для фритюрниц FR/FB/FBR
Тэн BECKERS фритюрницы FB4 код 39
Термостат рабочий BECKERS фритюрницы FB4
Термостат аварийный BECKERS фритюрницы FB/FBR/FR 6/94
Вал рабочий BECKERS слайсера ES 220 в сборе код 9918
Винт зажимной слайсера BECKERS ES220,250 код 623
Крышка для фритюрницы BECKERS FR 4+4
Ручка держателя слайсера BECKERS ES220/ES250 код 327
Винт держателя слайсера BECKERS ES220/ES250 код 191
Двигатель слайсера BECKERS ES300 код 681
Фиксатор панели управления для фритюрницы BECKERS FR4
Кронштейн упора слайсера BECKERS ES275 код 932

Название оборудование
Тэн для фритюрницы BECKERS FR 4
Отражатель BECKERS для слайсера ES 220
Отражатель BECKERS для слайсера ES 250
Втулка слайсера BECKERS код 862
Ремень слайсера BECKERS ES 300 635
Комплект заточных камней BECKERS ES 300
Комплект проводки фритюрницы BECKERS FR6 поз. 22
Подставка слайсера BECKERS ES220/250 код 516
Планка прижимная с ручкой BECKERS ES 250 метал.
Лампа BECKERS фритюрницы FR6/FR8 SPI00000
Устройство заточное BECKERS ES 300
Ручка сетки для фритюрницы BECKERS FR FRI0398
Блок управления BECKERS фритюрницы лев. FR 6/8/10 LT FRI0741
Корпус слайсера BECKERS ES220/250
Ручка для фритюрницы BECKERS

Щиток BECKERS ножа слайсера ES 250 код 195
Вал рабочий BECKERS слайсера ES 250 код 9919/9937
Ограждение BECKERS ножа слайсера ES 250 код 1002
Втулка слайсера BECKERS ES250-275 код 119
Блокировка фритюрницы BECKERS FR/LT4 34

Название оборудование
Держатель слайсера BECKERS ES220/ES250 код 886
Кнопка защиты фритюрницы FR4 34
Щиток BECKERS ножа слайсера ES 275 код 491
Щиток BECKERS ножа слайсера ES 300 код 403
Шток BECKERS слайсера ES 220 №895 AFF02500
Держатель BECKERS слайсера ES 220 №186 AFF02094
Экран защитный слайсера BECKERS для 220/250/275 код 924
Ручка переключателя BECKERS FB код 66
Кнопка BECKERS слайсера ES250/ES300 код 306
Втулка слайсера BECKERS ES275 код 509
Кронштейн слайсера BECKERS ES275 код 931
Винт регулировочный BECKERS ES 275 код 151
Ручка слайсера BECKERS ES 275 код 357
Экран защитный слайсера BECKERS ES 220/250 код 887
Кольцо BECKERS для ES250 143
Ножка BECKERS для ES195-275 140
Основание ручки BECKERS для ES220/250 код 830/379
Кольцо BECKERS для ES220/250 код 1265
Поверхность керамическая BECKERS для IND 350 S PIA01000
Втулка слайсера BECKERS ES300 код 610

Название оборудование
Вал слайсера BECKERS ES300 код 612
Ручка держателя слайсера BECKERS ES300 код 452
Каретка слайсера BECKERS ES300 код 761
Ручка слайсера BECKERS ES300 в сборе код 9686
Ремень BECKERS для слайсера ES220 492

Каретка BECKERS слайсера ES275 9953
Пружина BECKERS слайсера ES275 834
Планка BECKERS слайсера ES275 934
Экран BECKERS слайсера ES275 884
Трансформатор BECKERS для MWO A3
Направляющая BECKERS слайсера ES250-275 новая 936
Ручка держателя BECKERS для ES220/250/275 825 AFF02465
Вал регулировочный BECKERS для слайсера ES275/ES300 код 817/ 777
Емкость BECKERS сбора жира для гриля R2L2 GRI0324
Каретка слайсера BECKERS ES220/250 9952
Ограждение BECKERS ножа слайсера ES 220 код 1001
Поток BECKERS для слайсера ES220/250 AFF02516
Крепеж экрана для слайсера BECKERS ES код 12461
Тэн BECKERS для гриля ER №47
Устройство заточное BECKERS ES 220/250 9864

Название оборудование
Поддержка BECKERS ES250 код 999
Ручка BECKERS для ES300 код 734
Тэн BECKERS TOA01185
Устройство заточное BECKERS 195/200/220/250 9168
Ремень слайсера BECKERS ES 275 858
Держатель BECKERS ES195/220/250 9201/9203 AFF02639/AFF02641
Ремень BECKERS для слайсера 350 код 573
Ручка BECKERS в сборе ES 275 код 9878
Кольцо BECKERS для ES300 код 12369
Втулка BECKERS для ES300 код 852
Крышка BECKERS нижняя для ES300 код 800768
Защита BECKERS нижняя для ES 220/250/275 код 701
Ванна BECKERS для FB4/4+4 FRI0600
Ручка BECKERS запорная для ES250 854
Ручка BECKERS ES300 627
Конденсатор BECKERS слайсера 182
Подшипник BECKERS слайсера 860

Каретка BECKERS слайсера ES300 601
Вал BECKERS слайсера ES300 616
Кронштейн BECKERS слайсера ES300 9771

Название оборудование
Направляющая BECKERS слайсера ES300 617
Пружина BECKERS слайсера ES300 618
Планка BECKERS слайсера ES300 784
Ручка BECKERS слайсера ES300 631
Ручка BECKERS слайсера ES300 676
Ножка BECKERS слайсера ES300 628
Двигатель слайсера BECKERS ES300 код 425
Катушка BECKERS индукции для IND 350 R PIA01698
Сито BECKERS для SPA6 SPR0489
Стекло BECKERS печи ITALY 4+4
Диск BECKERS для шинковки для RH 300 7MM TAG02015
Вал рабочий BECKERS слайсера ES300 AFF01036
Шпилька BECKERS слайсера 220/250/275 код 828

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Саратов (845)249-38-78
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://beckers.nt-rt.ru> || bkj@nt-rt.ru